


手柄固件升级教程

1. 双击打开手柄固件升级软件 BxUsbUpdate_V1.02




2. 点击“…”按钮选择最新的固件文件“XXX.bxw”





3. 手柄固件升级准备就绪




4. 同时按住手柄背面的 RESET 按键+开机键+START 三个按键直到手柄红色 LED 灯熄灭



5. 用 USB-C 连接线把手柄连接到电脑，会听见电脑识别设备的声音




6. 点击三角下拉菜单选择设备




7. 点击“Download”按钮进行升级



8. 显示设备正在升级，过程中不要拔出 USB 线



9. 升级完成后提示升级成功，手柄 LED 状态慢闪，即可移除设备，与接收器配对使用


BX Usb Update tool V1.02
Firmware
Device
Fresh
Don't disc
close
Success
Update successed, you can disconnect the device now
升级成功, 解除USB连接限制
确定